
YAMAHA

取扱説明書



シンセサイザーCS15D

このたびはヤマハシンセサイザー CS15D をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

CS15Dは2つのチャンネルで合計29のプリセットトーンと、1つのマニュアルコントロールチャンネルを持ち、シンセサイザーとしてのオリジナリティーを保ちながら、リアルタイムの演奏性を高めたモデルです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、CS15Dの特長を生かし、充分にご活用ください。

■ご使用の前につぎのことにご注意ください。

●設置場所について

設置場所は、直射日光のあたるところ、ほこり、 湿気の多いところをできるだけ避けるようにして ください。また、火気のそば、パワーアンプの上 など発熱体の近くに設置すると故障、キャビネッ トの変形などの原因になりますので絶対にお避け ください。

●お手入れについて

お手入れの際に、シンナー系の液体でパネルや鍵盤を拭いたり、シンナー系の溶剤を散布したりすることはお避けください、汚れたり変色することがあります。お手入れは、必ず柔い布で乾拭きするようにしてください。

●接続について

アンプなどへの接続は十分注意して、適正に行ってください。誤った接続をすると、シンセサイザーやアンプの故障の原因になります。

●音量について


アンプに過大な入力を加えると、アンプやスピーカーが破損することがあります。音量の設定は慎重に行ってください。

Page 6

OUTPUT/PITCH/MODULATION

このブロックは CS15D 全体の基本的。 きを決める機能を持ったコントロールが収め られています。

たとえば基本となるピッチを合わせたり、 音量を決めたりするプロックです。操作やチェックをするとき、まずこのプロックからセッティングを始めます。



PITCH/MODULATION/SUSTAIN PORTAMENTO/BRILLIANCE

これらのブロックは演奏中など、左手で操作して音のニュアンスを細かくコントロールするブロックです。

これらのプロックはマニュアルブロックで作られた音だけでなく、全てのプリセットトーンに対しても働きます。ボイスセレクターで選んだ音に最終的な味付けをして、自分の好みの音に仕上げるプロックです。

Pages 4, 1


入出力端子 (リアパネル)

LINE OUT

シンセサイザーにはパワーアンプは内蔵されていません。従って演奏するときは、ミキサーやキーボードアン へよどのパワーアンプへ接続します。

CONTROL VOLT/TRIGGER

シンセサイザーをコントロールする電圧の情報を、他のシンセサイザーとの間でやりとりする入出力端子です。 一台のシンセサイザーだけを使用するときは、これらのジャックは使用しません。



Page 9

VOICE SELECTOR

CS15D で演奏する音を選ぶブロックです。29 種類のプリセットボイス、マニュアルで作ったボ イスをブッシュボタンで選びます。また、チャンネル1とチャンネル2の音量のバランスもこのプ ロックで行ないます。




MANUAL

オリジナルなシンセサイザーサウンドを作るブロックです。音源 となる信号を作る電圧制御発振器(VCO)、音色を作る電圧制御フィルター(VCF)、音の出始めから消えるまでの音量の変化を決め る電圧制御増幅器(VCA)の三つのブロックから成ります。

ボイスセレクターでチャンネル2のMANUALボタンを選んだと きだけこのブロックは動作します。

接続のしかた



●電源コード

プラグをコンセントに差し込みます。 CS15D の消 費電力は20Wです。

QLINE OUT 1, 2/MIX

シンセサイザーをアンプ等に接続するための出力 端子です。 1 には Channel 1 の音が、2/MIX に は 1 にジャックが差し込まれていないとき Channel 1と Channel 2 がミックスされた音が出力され、 1 に ジャックが差し込まれているときは、Channel 2 の音 だけが出力されます。

●アンプとの接続を行う際は、アンプのスイッチを 切るか、アンプのボリュームを絞るなどスピーカー を保護する処置を行ってから実行してください。

3CONTROL VOLT / **4**TRIGGER

押している鍵盤の音程を示す電圧のデータ、(CONTROL VOLT)や、鍵盤を押しているとき、離しているときのタイミングを示す電圧のデータ (TRIGGER)を他のシンセサイザーに出力し、または入力する端子です。

他のシンセサイザーと接続することにより、一つ の鍵盤で多系列のコントロールができます。

詳しくは15ページをご参照ください。

●これらの端子に誤ってアンプへの接続コードを接続するとパワーアンプがこわれる、スピーカーがこわれるなど重大な故障の原因となることがあります。接続は充分注意して行ってください。

OPHONES

ヘッドフォーンを接続する端子です。Channel 1、 Channel 2のミックスされた音が出力されます。


操作のしかた/音が出るまで

接続が終ったらもう一度誤りがないかをチェックしてください。次に各プロックごとにツマミの働きを説明していきますので、実際に操作して音を聴きながら働きを確めてください。

電源スイッチを入れる。


●POWER 電源スイッチ

電源スイッチは背面の電源コードのとなりにあります。このスイッチを上側にしてください。電源が入り、パネル右上のインジケーターが点灯します。




準備

正しく接続ができているかを確認するために、まず音を出して確めてみましょう。そのための準備として、キーボードのとなりのブロックを下図のようにセットしてください。



つぎにVOICE SELECTORでボイスを選びます。 とりあえず左端の音を選ぶことにします。図のよう にセットしてください。以上で準備は終りです。




クラリネットとWOOD WIND 1 を選び、MIX レバーを中央に セット

OUTPUT

❷LINE OUT 出力スイッチ

スイッチをONにします。これでアンプとシンセ サイザーとがつながります。



ヘッドフォーンを使用して音づくりをしている ときなどはこのスイッチをOFFにします。

❸VOLUME 音量調節

ボリュームを上げ、キーボードを弾くともう演奏ができます。アンプ側のボリュームもこのとき 調節してください。

❷KEYBOARD 鍵盤

CS15Dは37鍵で3オクターブをカバーします。

● 2 つ以上の鍵盤を同時に押したときは、音程の高い方が優先されて出力されます。(高音優先のモノホニックシンセサイザーです。)

この状態で鍵盤を弾くと CLARINET, WOOD WIND1のデュアルトーンによる演奏ができます。


- ●もし音が出ない場合、接続は正しく行われているか、アンプの操作は正しいか、アンプとスピーカーの接続は正しいかをチェックしてください。
- ●もし充分な音量が得られない場合、アンプ側の 入力端子は正しいかをチェックしてください。
- ●オーディオ用のスピーカーなど、あまり大きな 音量で鳴らすとスピーカーが焼損することがあ ります。スピーカーの定格の範囲内でご使用く ださい。

正しく音が出ることを確認したらボイスセレクターのボタンをいろいろ押してみたり、その他のツマミも自由に回してみてください。

次のステップに進むときは、ツマミは元の位置に 戻しておいてください。

操作のしかた/ピッチを変えるには

ピッチのコントロールには、TUNE/DETUNE/及びPITCHベンドホイールがあります。




⑤TUNE チューン

他の楽器と合奏するようなとき、ピッチを合わせるときのチューニングツマミです。ピッチを合わせるときはピッチベンドホイールのがセンタークリック位置にあることを確認してから行ってください。

- ●チューニングはボイスセレクターのミキシング レバーを上側にスライドし、Channel 1 の音を選 んで使用してください。
- ●シンセサイザーは電源スイッチをONした後、音程が完全に安定するまで15分程度必要です。チューニングはスイッチON後15分以上経過してから行ってください。

GDETUNE デチューン

チャンネル 2のピッチだけをチューニングする ツマミです。2つのチャンネルの音程をわずかに ずらすことによりコーラス効果を得たり、3度、 5度とずらしてハーモニー効果を作ったりして、



主として演奏中など、一時

音に厚みをつけることができます。


愛PITCH ピッチベンド

ピッチベンドホイールは演奏中一時的にピッチを変えたいときに使用します。

通常はセンタークリック位置にしておき、鍵盤を弾くリズムに合わせてピッチを変え、音の切れめなどで素早く元のセンタークリック位置に戻すような使い方をします。


ピッチの変化する範囲は土」オクターブです。

ヒント:デチューン



Channel 2 のビッチをChannel 1 より長 3 度又は完全 5 度などにずらしたとき、ハーモニー効果により音に厚みをつけることができます。


ヒント:ピッチベンド




ギターのチョーキングやハー モニカなどの音の出始めにビッチが変るような効果もピッ チベンドを使って出したり、 スラー演奏などのときキーボードを押えたままピッチベン ドホイールをコントロールし たりする。

操作のしかた/モジュレーション

音に周期的な変化を与えたいときに行う操作を MODULATION (モジュレーションが一変調をかけると言います。モジュレーションには4つの要素(変化の早さ、変化のしかた、変化を与える対象、変化の強さ)があり、それぞれを4つのコントロールでセッティングします。モジュレーションの効果を確めるために、はじめにモジュレーションに関係する4つのコントロールを図のようにセットしてください。





3 MODULATION モジュレーションホイール

モジュレーションの強さをコントロールします。ホイールの凹部が 0 "(一番手前)の位置ではモジュレーションはかからず、上の方に回すほど強くかかります。

鍵盤を弾きながら必要に応じて強さをコントロールすることができます。

今はモジュレーションが最も強くかかるようにしておいてください。

⑨ MODULATION モジュレーションスイッチ

モジュレーションをVCO、VCF、VCAのうちどの ブロックに対してかけるかを選ぶスイッチです。 VCO にすると発振の周波数が周期的に変化しま す。一般的にはビブラート効果を与えるときに使 います。

VCFにすると音色が周期的に変化します。一般的にはグロール、ワウ・ワウ効果を与えるときに使います。

VCA にすると音量が周期的に変化します。一般的にはトレモロ効果を与えるときに使います。


このスイッチを切り換えてみて、音の変化する様子を確めてみてください。

①FUNCTION ファンクション

モジュレーションの変化する様子を決めるスイッチです。このスイッチが へにあるとき自然な変化が得られ、 ②で説明したビブラート, グロール, トレモロなどの音楽的な効果になり、その他のポジションではシンセサイザー独特の変化になります。

□:スイッチを切り換えて確めてみてください。□はその形が示すように急激な変化をくり返します。 S/H:S/Hは不規則な変化をくり返します。

REPEAT:リピートは他の3つのファンクションとは違って、エンベロープジェネレーターを起動するトリガー信号をモジュレーション信号によってコントロールするものです。このため、鍵盤を弾いている間SPEEDツマミ●で決めた周期の断続音をつくることができます。




同時にモジュレーションスイッチ**⑨**, モジュレーションホイール**❸**によってVCO、VCF、VCAのブロックをS/H波形で変調することができます。

●音の立上りの遅い音のとき、スピードツマミを早くセットすると、リピートの間に音が充分立上らず、音量が著るしく小さかったり音が出なくなることがあります。

ノート S/Hの原理

S/H(サンプリングアンドホールド)は、ノイズ 波形のある瞬間の値を読みとり(サンプリング)、 次に読みとるまでその値を保持(ホールド)するという電気回路 (Sampling and Hold) によってモジュレーションを行っています。




OSPEED

モジュレーションの変化する早さを決めるツマミです。SPEEDを変えることによってモジュレーションの効果の現われ方は大きく異なります。

つぎにSUSTAIN, PORTAMENTO, BRILLIANCE について説明します。

@SUSTAIN



鍵盤を離してから音が消えるまでの時間、余韻を調節するつまみです。ボイスセレクターのプリセットトーンは既に設定された余韻がありますが、演奏や曲の内容により好みに応じて自由にコントロールしてください。

このツマミがSのとき、余韻はプリセットトーンまたはマニュアルで設定した長さが得られます。マニュアルボイスを作るときなど、通常はSにしておいてください。

(B)PORTAMENTO



ポルタメントとは直前に弾いた鍵盤の音程から、 つぎに弾く鍵盤の音程になめらかに音程が変化する効果を言います。L側にレバーをスライドして 確めてください。通常はS側にしておきます。

@BRILLIANCE




音色をコントロールするレバーです。VCFに対して働き、レバーを+側にするほど音が明るく、硬い音になり、一側にするほど柔く、ソフトな音色になります。

プリセットトーンの音色を好みの音に作り変え たり、演奏中に曲の進行やリズムに合わせてリア ルタイムに音色を操作したりするのに便利なレバ ーです

注:このレバーを最も一側にしたとき、プリセットトーンによっては著るしく音量が小さくなったり、音が消えてなくなることがあります。(これはVCFのフィルターで基音までカットしてしまうためです。)このような場合、鍵盤を押したままレバーを下げれば、フェーダーとしても利用することができます。

操作のしかた/VOICE SELECTOR

プリセットボイスまたはマニュアルボイスを選ぶブロックです。



動ボイスセレクトボタン

ボタンが何も押されていないとき最も左端のトーンが選択され、2個以上同時に押された状態のとき、右側のボイスが優先されて選択されます。

IMIX ミキシングレバー

Channel 1 またはChannel 2 を選んだり、2 つのチャンネルの音量のバランスをとるレバーです。

MANUAL セレクター

Channel 2のMANUALボタンを押すと、マニュアルブロックで作った音が選ばれます。

マニュアルブロック/音をつくる。


プリセットされている他の29の音も、原則的にはマニュアルブロックにあるツマミをセットして作る場合と ほぼ同じ方法で作られています。マニュアルブロックではプリセットされているような音を含めてさまざまな ボイスをマニュアルブロックのツマミをコントロールすることによって自由自在につくることができます。 マニュアルブロックは大きく分けて VCO、VCF、VCA の3つから構成されています。この3つのブロック は、音程、音色、音量という音を特徴づける三つの要素と対応しており、これらの要素が電圧で制御される (Voltage Controlled) ことから、VC を頭につけた名称がつけられているものです。

VCO は多くの倍音をもった音源 ► (ノコギリ歯) 「L(く形波)及びノイズを鍵盤の音程に対応して発振するブロックです。 VCF ブロックは倍音を除去する部分と残す部分 (カットオフ周波数と言う。)を自由に変えることのできるフィルターのブロックで、最後に VCA は音が出始めてから消えるまで音量に時間的な変化をつける働きをするブロックです。

各ブロックごとにツマミの働きを説明していきます。 鍵盤を押したら音がすぐに出るように、あらかじめ 図のようにセットしてください。


その他のツマミは5ページに示す位置にセットし、モジュレーションその他の効果が現われないようにします。

基本セッティング




音をつくる/VCO…音源をつくる

Voltage Controlled Oscillator の略称で電圧制御発振器です。鍵盤の音程に対応するCONTROL VOLT (キー電圧)によりク形波やノコギリ波の音源信号を発振するブロックです。



⊕FEET フィート

鍵盤の音域を切り換えるスイッチです。 CS15Dは37鍵で3オクターブをカバーしますが、 FEETスイッチにより音域をIオクターブごとに全体で7オクターブまで拡大することができます。




スイッチを切り換えてみて確めてみてください。

OWAVE MIXER


□(ク形波), □(ノコギリ波)をミキシングするツマミです。

「し波(デューティ比50%)は基音とその奇数倍の 倍音を一定の割合いで持っています。クラリネットなど閉管楽器と似た倍音構成です。



へ波は基音とその整数倍の倍音を一定の割合いで持っています。弦楽器など一般的な楽器と似た倍音構成です。□ 波より倍音が相対的に多くかたい音です。

ノコギリ波のスペクトラム




パネルの基本セッティングはVCOの出力波形がそのままシンセサイザーから出力されるようになっています。WAVE MIXERのツマミを回してク形波、ノコギリ波の音の特長を確めてください。

つぎにこのツマミを几波側いっぱいにしてください。

②PW Pulse Width:パルス幅

「し波のパルス幅をコントロールするツマミです。 50%のとき上下のパルス幅は等しく、90%側にす るほど上側のパルス幅が広くなります。パルス幅 を広くするほど倍音が豊富になり、鼻をつまんだ ような音色になります。ファゴットやコズミック ボイスなどはパルス幅を広くした□波を使用して います。



ONOISE MIXER

ノイズは基音がなく(従って音程がない。)低域から高域までの周波数成分を豊富に持っているのが特徴です。ツマミを時計方向に回すほど、ミキシングされるノイズの量が多くなり10のとき、ノイズだけが出力されます。

ノイズは吹奏楽器などのブレス音として加えたり、汽車、花火などの効果音の音源として使用します。

以上でVCOの説明は終りです。次のVCFブロックのツマミの働きを確めるため、WAVE MIXER: N, NOISE MIXER: 0, FEET: 4'にセットして次に進んでください。


音をつくる/VCF…音色をつくる

VCFはVCOからの音源信号の倍音の一部をカット したり、一部の倍音を強めたりすることによって音 色をつくる電圧制御フィルター(Voltage Controlled Filter)ブロックです。


②CUT OFF FREQ カットオフ周波数

フィルターのカットオフ周波数をコントロールするツマミです。


CS15Dに使用しているフィルターはLPF:ローパスフィルターで、カットオフ周波数より低い倍音成分が通過し、反対にカットオフ周波数より高い倍音はカットされてなくなります。



いまCUT OFF FREQツマミはHにあり、VCOからの倍音はほとんど通過しています。鍵盤を弾きながらこのツマミをL方向にゆっくり回してください。だんだん音がソフトになってきます。更にL側に回していくと、音が全く出なくなります。これはフィルターで基音までカットしてしまったからです。





ツマミを4の位置(中央から1目盛L側)ぐらい にして次に読み進んでください。



②RESONANCE レゾナンス

カットオフ周波数付近の倍音だけを強める働き をします。





波形にはギザギザができ、明るい音になる

いまこのツマミはLにあります。鍵盤を弾きながらこのツマミをH方向に回してください。音色が変化したはずです。少し明るくなりましたが、CUT OFF FREQがHいっぱいのときの音とは違った明るさです。

このツマミを中央ぐらいにしてみてください。こ の音色は Channel 1のプリセットボイス、FLUTE とほぼ同じはずです。MIXレバーを1側にして確め てみてください。

音をつくる/VCF-EG…音色に時間的な変化をつける

楽器などの音は音が出始めて消えるまでの間、一様に出ているのではなく、ピアノやギターなどはスパッと音が出てだんだん弱くなり、オルガンなどはジワッと音が出て鍵盤を押している間音は出続け、鍵盤を離すとスーと消える。その間音色も微妙に変化しています。この変化する様子をエンベロープと言います。


CS15Dではエンベロープを 4 つの部分(ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE)に分け、それらのレバーをコントロールすることにより、音に時間的な変化をつけることができます。

●エンベロープジェネレーターは、鍵盤が押されていることを示す信号(トリガー) により制御されます。

@EG DEPTH

このツマミは下側の4つのレバー、エンベロー プジェネレーターと関連して動作します。

エンベロープジェネレーターで設定したエンベロープのVCFに働く強さをコントロールします。 エンベロープはVCFのカットオフ周波数に対して働き、音色に時間的な変化を与えます。



このツマミは一応中央(12時)ぐらいにして次に読み進んでください。

ΦATTACK TIME 立上りの時間

鍵盤を押して音が出はじめてから音色が最大変 化に達するまでの時間を調節するレバーです。

レバーをし側にするほどゆっくり立上ります。

愛DECAY TIME 立下りの時間

最大変化から、持続時の音色に落ちつくまでの 時間を調節するレバーです。

レバーをし側にするほどゆっくり落ちつきます。


DSUSTAIN LEVEL 持続レベル

音のATTACK, DECAYの変化が終り、鍵盤を押している間持続するときの音色を調節するレバーです。


@RELEASE TIME


鍵盤を離してから、音が消えるまでの音色の変 化する時間を調節するレバーです。

以上の**4**つのレバーをいろいろスライドしてその 効果を確めてください。



つぎに FLUTE のエンベローブをまねてみましょう。まず最大変化が大きすぎるので EG DEPTHを 1 の位置まで戻します。FLUTE のエンベローブは ATTACKがやや長く、最大変化とSUSTAIN LEVEL の差があまりありません。大体図のような位置で同様のエンベローブが得られると思います。ただし、RELEASE TIMEの効果はまだ分りません。






音をつくる/VCA…音量にエンベロープをつける

VCAは、鍵盤を押して音が出始めてから、鍵盤を離し、余韻を残して音が消えるまでの音量の変化をエンベローフジェネレーターによりつくるブロックです。

エンベローブは VCF 同様、ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE の4つの部分に分け容量の変化をつくっています。



WATTACK TIME

鍵盤を押して音が出始めてから最大音量に達するまでの時間を調節するレバーです。

@DECAY TIME

最大音量から持続時の音量に達するまでの時間 を調節するレバーです。


1 SUSTAIN LEVEL


音のATTACK, DECAYの変化が終り、鍵盤を押している間持続するときの音量レベルを調節するレバーです。

@RELEASE TIME


鍵盤を離してから音が消えるまで余韻の長さを 調節するレバーです。








基本セッティングではサスティーンレバーだけが10の状態で、VCAのエンベローブは、「こといった形になっています。VCFでフルートの音色をつくりましたが、ボイスセレクターのミキサーでChannel 1のFLUTEと、Channel 2のMANUAL(FLUTEのセッティング)を切り換えてみるとその違いがよく判ります。VCAのエンベローブを少しコントロールしてみてください。



図のようにVCFと同様のセッティングでいいはずです。あとはVCFを更に調節したり、モジュレーションを少しかけたりして好きな音に仕上げていきます。 それでは、次に基本セッティングのバリエーションを楽しんでみましょう。


バリエーション

クラリネット



フルートのセッティングの FEET を 8', WAVE MIXER を Γ L に回すだけでクラリネット的な音になります。

ファゴット



クラリネットのセッティングからさらにPWを 90%に回すとファゴット的な音になります。

なお、これらのセッティングは基本的なものですので音を聞きながらVCF、VCAを細かく調節してお好みの音に仕上げてください。

活用のために/操作のしかた…まとめ

■プリセットボイスを活して使う

プリセットボイスには一般的な楽器の音が数多く網 羅されており、これらを上手に使用するのが CS15D を活かす第一のポイントです。

ブリセットボイスを活かす一つの方法としてこれらのボイスにモジュレーションを好みに応じてかけると、音に深みが増したり、よりリアルな音にすることができます。

●例1 絃楽器、管楽器にビブラートをかける

CLARINET, FLUTE, TROMBONE, TRUMPET, CELLO, VIOLIN等は、MODULATION FUNCTION「○」、MODULATION SPEED「6」(中央から一目盛F側)及びMODULATIONスイッチを「VCO」にセットして、演奏する曲に合わせ MODULATIONホイールをコントロールし、軽くビブラートをかけるとリアリティが増します。

●例2 XYLOPHONEをトレモロ演奏する


XYLOPHONEは、FUNCTION「REPEAT」及びSPEED「6.5」(中央から一目盛半F側)にセットすると、マルチトリガーによるトレモロ演奏ができます。

●例3 COSMICにワウ・ワウをかける

COSMICは、FUNCTION「 \bigcirc 」、SPEED「6」及び MODULATIONスイッチ「VCF」にセットして、MODULATIONホイールをコントロールし、強めにモジュレーションをかけるとワウ・ワウ効果が得られ、独特なサウンドになります。

このようにすると、プリセットボイスの奮囲気を 大きく変化させることができます。

ブリセットボイスを活かすもう一つの方法はブリリアンスレバーを効果的に使うことです。ブリリアンスは通常は中央位置にセットしておきますが、ブリリアンスをコントロールすることによってプリセットボイスの音色を大きく変えることができます。



この効果は音色を微妙にコントロールすることによって、よりリアルなボイスに仕上げることの他に、 意図的に別の音色につくり変える効果としても有効 で、29のプリセットボイスが無限に広がります。

■ミックスサウンドで音にバラエティと厚みを

チャンネル1とチャンネル2のデュアルボイスを ミキシングしたり、別々のラインに流すことでバラ エティのある演奏ができます。

このとき、デチューンによって0よりわずかにずらしてコーラス効果、ストリングス効果を演出したり、二つのボイスの音程を3度、5度とずらしてハーモニーをつくるなどの効果が可能です。

■マニュアル操作で思いのままの音を、手順まとめ

1. 音源を選ぶ

まず音源としてどの波形を使うかを決めます。つぎに目的の音の音域をFEETで決めます。

2. ラフな音色づくり

つぎにVCFでラフな音色をつくります。まずカットオフ周波数ツマミにより基本となる音色をつくります。

3. 時間的な変化をつける

音色、音量にエンベロープをつけます。音にリアリティをつけるためのポイントです。

4.音の仕上げ

音源、カットオフ周波数、レゾナンス、エンベロープなどを更に細く調節し、目的の音にします。

5. エフェクトでニュアンスをつける

モジュレーションなどで最後の仕上げをします。

●例4 マニュアルコズミックボイス


プリセットにはCOSMICが3種類用意されていますが、プリセットには無いコズミックボイスを作ってみました。この例ではVCAはサスティーンレバーをいっぱいに上げておき、VCFのエンベロープで音の立上りから消えるまでを制御しています。これは、キーOFF時のカットオフ周波数を基音以下にしておき、VCFのEGによってカットオフ周波数を上げ、音が出るようにしたものです。

活用のために/二台のシンセサイザーを使用する

CS15 Dは鍵盤の音程に対応する電圧信号、CONTROL VOLT、鍵盤が押されていることを示す信号、TRIGGER を入出力する端子を持ち、これらを同様の端子を持つ他のシンセサイザー*に出力したり、反対に他のシンセサイザーから入力することができます。この結果、一つの鍵盤で多系列の $VCO \rightarrow VCF \rightarrow VCA$ をコントロールすることができます。

※CS-10, CS-30, CS-30L(TRIGGER, KEY VOLT) CS-5, CS-15, CS・30シーケンサー出力(TRIGGER, CONTROL VOLT)

●CONTROL VOLT, TRIGGER は独立して入出 力することができます。



OCONTROL VOLT

他のシンセサイザーのCONTROL VOLTまたはKEY VOLT端子と、鍵盤の音程を示すコントロールボルトを入出力する端子です。

OUT

他のシンセサイザーにコントロールボルトを出 力する端子です。

この電圧は、ポルタメントレバー及びピッチベンドホイールによる制御を受けたものです。ただし、チューン、デチューン、FEET等の情報は含まれません。

IN 1/2

他のシンセサイザーのコントロールボルト、またはキーボルトをチャンネル 1 またはチャンネル 2 に入力する端子です。

2TRIGGER

他のシンセサイザーのTRIGGER端子と接続し、トリガー信号を入出力する端子です。トリガー信号はエンベロープジェネレーターを起動させる働きをします。

OUT


他のシンセサイザーにトリガーを出力する端子です。

●モジュレーションのFUNCTIONスイッチでREPEAT を選んだ場合、この出力はSPEEDツマミで設定したスピードのマルチトリガー信号が出力されます。

IN 1/2


他のシンセサイザーのトリガーをチャンネル l またはチャンネル 2 のEGを制御するトリガーとし て入力する端子です。

- ●これらの接続を誤ってCONTROL VOLT端子を TRIGGER端子に接続したりするとトラブルの原 因になります。充分注意して接続してください。
- ■下図はシンセサイザー I (CS15D) のコントロールボルト、トリガーをシンセサイザー 2 のチャンネル I に加えた例です。この結果、シンセサイザー I の鍵盤でシンセサイザー I のチャンネル I の合計 3 系列を同時に制御することができます。また、シンセサイザー 2 のチャンネル 2 側はシンセサイザー 2 の鍵盤で通常の操作をすることができます。




チャンネル2は通常の操作が可能です。

CS15D SOUND MEMO




ブロックダイアグラム/参考仕様



参考仕様 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

鍵盤	WAVE MIXER: □ ~ \
37鍵 ·······3 オクターブ C2~C5	NOISE MIXER: $0 \sim 10$
コントロール	PW: 50%~90%
PITCHTUNE: -75~+75セント	VCF ······CUT OFF FREQ: L~H
CHANNEL 2 DETUNE:	RESONANCE: $Q = 0.5 \sim 10$
−750∼+850セント	EG DEPTH: 0 ~ 10
MODULATION (LFO)SPEED: 0.1 \sim 100Hz	ATTACK TIME: $0.001 \sim I$ sec.
FUNCTION: \wedge , \sqcap , S/H , $REPEAT$	DECAY TIME: 0.01~10 sec.
SUSTAINS~L (最大 IOsec.)	SUSTAIN LEVEL : $0 \sim 10$
PORTAMENTOS~L (最大 3.5sec.)	RELEASE TIME: $0.01 \sim 10$ sec.
BRILLIANCE ~ 0 ~ +	VCA \cdots ATTACK TIME: 0.001 \sim 1 sec.
PITCH WHEELOCTAVE UP~OCTAVE DOWN	DECAY TIME: 0.01~10 sec.
(±1200セント)	SUSTAIN LEVEL: 0 ~ 10
MODULATION WHEELVCO/VCF/VCA	RELEASE TIME: $0.01 \sim 10$ sec.
OUTPUTLINE OUT ON/OFF	入出力端子
VOLUME	LINE OUT·······················I, $2/MIX$ ($-9.5dBm$)
VOICE SELECTOR	CONTROL VOLTIN 1/2 (0.125~4V)
MIXCHANNEL 1, CHANNEL 2: パランス	OUT (0.125~4V)
CHANNEL 1CLARINET/OBOE/FLUTE/TUBA	TRIGGER·····IN $1/2$ (OFF: $+15\sim+3V$)
TROMBONE/HORN/TRUMPET	$(ON: 0 \sim -15V)$
WOOD BASS/CELLO/VIOLIN/CLAV	OUT (OFF: $+3V$, ON: $-7V$)
HARPSICHORD/XYLOPHONE	PHONES ······ 8Ω
COSMIC 1/COSMIC 2	その他
CHANNEL 2WOOD WIND 1, 2, 3/BRASS 1, 2, 3, 4	定格電源電圧100V, 50Hz/60Hz
STRING 1, 2, 3/PERCUSSIVE 1, 2, 3	定格消費電力20W
COSMIC 3/MANUAL	寸法 (W×H×D)······854×134.3×346mm
MANUAL	重量······12kg
VCOFEET : 32'/16'/8'/4'/2'	外装ビックポルトローズダップ化粧板
	レザーサテン黒色塗装パネル

故障かなと考える前に



サービスについて

●保証

シンセサイザーの保証期間は、保証書によりご購入から1ヵ年です。(現金、ローン、月賦などによる区別はございません。)また保証は日本国内にてのみ有効といたします。

●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客さまのご住所、 お名前、お買い上げ年月日、販売店名などが必ず記入 されている事を必ずご確認ください。無記入の場合 は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切にしましょう!

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客さまに、ご購入の日から向う1ヵ年間の無償サービスをお約束申しあげるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただくことになります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種の判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合は、お求めになられた販売店あるいは、日本楽器支店の電気楽器サービス係までご持参頂きますと技術者が修理、調整致します。この際、必ず保証書をご提示ください。お求めの販売店から遠方に移転される場合は、事前に弊社支店までご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申しあげますと同時に、引き続き保証期間中のサービスを責任をもって行うよう手続きいたします。

●保証期間後のサービス

満1ヵ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期. 間は最低8年となっています。

そのほかご不明の点などございましたら、下記ヤマハサービス網までお問い合せください。

●サービス網

●東京支店 電音サービス係 ☎(03) 572-3111 東京都中央区銀座7-9-18パールビル内

●横浜支店 電音サービス係 ☎(045)212-3111 横浜市中区本町6-61-1

●千葉支店 電音サービス係 ☎(0472)47-6611 千葉市千葉港2-1千葉中央コミュニティセンター内

●関東支店 電音サービス係 ☎(0273)27-3366 群馬県高崎市歌川町8番地/高崎センター内

●大阪支店 電音サービス係 ☎(06) 877-5151 大阪府吹田市新芦屋下1-16

●神戸支店 電音サービス係 ☎(078)232-1111 神戸市葺合区浜辺通6丁目1-36

●四国支店 電音サービス係 ☎(0878)33-2233 高松市西宝町2丁目6-44

●名古屋支店 電音サービス係 ☎(052)201-5141 名古屋市中区錦1-18-28

● 北 陸 支 店 電音サービス係 ☎(0762)43-6111 石川県金沢市泉本町7-7

●九州支店 電音サービス係 ☎(092)472-2151 福岡市博多区博多駅前2-11-4

●北海道支店 電音サービス係 ☎(011)512-6111 札幌市中央区南10条西1丁目

●仙台支店 電音サービス係 ☎(0222)95-6111 仙台市原町南目薬師堂北2-1

●広島支店 電音サービス係 ☎(08287)4-3787 広島市祇園町西原2207-1

●浜 松 支 店 電音サービス係 ☎(0534)74-0311 浜松市幸町3-5-8

AHAMAY (金) AHAMAY (C) AHAMAY (C)

本社·至阜 〒430 浜松宿中沢町10-1 TEL. (0534)65-1111 〒104 東京都中央区銀座7-9-18/パールビル内 東京麦店 TEL. (03) 572-3111 报 座 店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14 TEL. (03) 572-3131 肽 谷 店 〒150 東京都流谷区道玄坂2-10-7 TEL. (03) 476-5441 池 袋 店 〒171 東京都豊島区南池袋1-24-2 TEL. (03) 981-6271 随袋乗ショップ 〒170 東京都豊島区東池袋1-30-1/ ブランズウィックスボーツガーデン内 TEL. (03) 983-9914 **猶 浜 支 店 〒231 横浜市中区本町6-61-1** TEL. (045)212-3111 橋 浜 店 〒220 横浜市西区南奉2-15-13 TEL. (045)311-1201 千 藁 支 店 〒280 千葉市千葉港2-1/千葉コミュニティセンター内 TEL. (0472)47-6611 関 東 支 店 〒370 高崎市敷川町8番地/高崎センター内 TEL. (0273)27-3366 大阪支店 〒564 吹田市新芦星下1-16 TEL. (06) 877-5151 心 漸 橋 店 〒542 大阪市南区心斎橋筋2・39 TEL. (06) 211-8331 梅 田 店 〒530 大阪市北区梅田1-3-1/大阪駅前第1ビル内 TEL. (06) 345-4731 神戸支店 〒651 神戸市舞合区派辺通り6丁目1の36

TEL. (078)232-1111

神 戸 店 〒650 神戸市生園区元町通2・188 TEL. (078)321-1191 四国支店 〒760 高松市商宝町2丁目6-44 TEL. (0878)33-2233 四 国 店 〒760 高松市丸東町8-7 TEL. (0878)51-7777 名古屋发店 〒460 名古屋市中区第1-18-28 TEL. (052)201-5141 〒921 金沢市泉本町7-7 **驱陸支店** TEL. (0762)43-6111 九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL. (092)472-2151 〒810 福岡市中央区天神1・11/福岡ビル内 福岡店 TEL. (092)721-7621 小 倉 店 〒802 北九州市小倉区魚町1・1・1 TEL. (093)531-4331 北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西 | 丁目ヤマハセンター TEL. (011)512-6111 仙 台 支 店 〒第8 仙台市原町南日東師堂年2-1 TEL. (0222)95-6111 仙 台 店 〒980 仙台市一番町2-6-5 TEL. (0222)27-8511 広島支店 〒730 広島市紙屋町1-1-18 TEL. (0822)48-4511 浜 松 支 店 〒430 浜松市田町32 TEL. (0534)54-4115 浜 松 店 〒480 浜松市鍛冶町122 · TEL. (0534)54-4111